

### Voor de TWIN RP Killswitch.

Voor de twin killswitch wijzigt er niks aan de gebruiksaanwijzing voor de normale killswitch. hier zijn de punten waar je op moet letten bij het aansluiten van de Twin killswitch,

- **kabels die je moet aansluiten:**  
je hebt nu 4 verschillende kabels, sluit de **GELE** kabel aan op een van de twee spoelen (op de zwarte kabel), Sluit de **WITTE** kabel aan op de andere spoel (ook op de zwarte kabel)  
De **ZWARTE** en **RODE** kabels mogen bij elkaar ergens aan het blok worden bevestigd.

### Für den TWIN RP Killswitch.

Für den Twin-Kill-Switch ändert sich nichts an der Anleitung für den normalen Kill-Switch. Hier sind die Punkte, auf die Sie beim Anschluss des Twin-Kill-Schalters achten sollten:

- **Kabel, die Sie anschließen müssen:**  
Sie haben jetzt 4 verschiedene Kabel, verbinden Sie das **GELBE** Kabel mit einer der beiden Spulen (am schwarzen Kabel), verbinden Sie das **WEIßE** Kabel mit der anderen Spule (ebenfalls am schwarzen Kabel).  
Die **SCHWARZEN** und **ROTEN** Kabel können irgendwo am Block miteinander verbunden werden.

### For the TWIN RP Killswitch.

For the twin kill switch, nothing changes in the instructions for the normal kill switch. here are the points you should pay attention to when connecting the Twin kill switch,

- **cables you need to connect:**  
you now have 4 different cables, connect the **YELLOW** cable to one of the two coils (on the black cable), Connect the **WHITE** cable to the other coil (also on the black cable)  
The **BLACK** and **RED** cables may be attached together somewhere on the block.